



MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NEVERAS

EQUIPO: NEVERA MEDICAMENTO #1		ÁREA: ALMACEN	
MARCA: FARCO FOGEL		UBICACIÓN: 2DO NIVEL	
MODELO: VT-40GL-US-SA2			
SERIE: 2014090293			
FRECUENCIA MENSUAL: 1 POR MES			
# ITEM	VERIFICACIONES		ACCIONES REALIZADAS
1	Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.		✓
2	Verificar la temperatura	Rango Estimado 2 °C-8°C	6.4
3	Revisión total de amperaje general del equipo	Rango Estimado 6.1-8.5 Amp.	6.6 amp ✓
4	Revisión de aterrizaje del equipo		✓
5	Revisión general del drenaje		✓
OBSERVACIONES			
N/A			
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO:		FECHA DE REALIZACIÓN:	FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO:
Brayan A. m. n		18/07/24	Wilson Reyes
			FIRMA DEL SUPERVISOR ÁREA U OPERADOR: Alfonso

INSTRUCTIVO

- 1. Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.**
Abrir nevera y realizar limpieza de evaporador con producto de limpieza (desgrasante) si es necesario y luego del condensador (parte posterior).
- 2. Verificar la temperatura.**
Verificar la temperatura de la nevera con termómetro digital en 3 puntos diferentes (a cada dos pies, iniciando desde la parte superior) y sacar una medida promedio.
- 3. Revisión total de amperaje general del equipo.**
Colocar amperímetro en la línea de corriente para obtención de amperaje. Deberá estar dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica de la nevera.
- 4. Revisión de aterrizaje del equipo.**
Medir de neutro a tierra con amperímetro.
- 5. Revisión general del drenaje.**
Revisar que el agua fluya sin interrupciones por la manguera de drenaje y verificar el correcto funcionamiento del sistema de evaporización del agua.

incart **M**

GERENCIA LOGÍSTICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA



MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NEVERAS

EQUIPO: NEVERA MEDICAMENTO #2		ÁREA: ALMACEN	
MARCA: FARCO FOGEL		UBICACIÓN: 2DO NIVEL	
MODELO: VT-40GL-US-SA2			
SERIE: 2014090299			
FRECUENCIA MENSUAL: 1 POR MES			
# ITEM	VERIFICACIONES		ACCIONES REALIZADAS
1	Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.		✓
2	Verificar la temperatura	Rango Estimado 2 °C-8°C	7.9
3	Revisión total de amperaje general del equipo	Rango Estimado 6.1-8.5 Amp.	6.4 amp
4	Revisión de aterrizaje del equipo		✓
5	Revisión general del drenaje		✓
OBSERVACIONES			
Poco de hielo			
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO:		FECHA DE REALIZACIÓN:	FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO:
Brayon A. m. n		18/07/24	Wilson Reyes
		FIRMA DEL SUPERVISOR ÁREA U OPERADOR: Alejandro	

INSTRUCTIVO

- 1. Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.**
Abrir nevera y realizar limpieza de evaporador con producto de limpieza (desgrasante) si es necesario y luego del condensador (parte posterior).
- 2. Verificar la temperatura.**
Verificar la temperatura de la nevera con termómetro digital en 3 puntos diferentes (a cada dos pies, iniciando desde la parte superior) y sacar una medida promedio.
- 3. Revisión total de amperaje general del equipo.**
Colocar amperímetro en la línea de corriente para obtención de amperaje. Deberá estar dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica de la nevera.
- 4. Revisión de aterrizaje del equipo.**
Medir de neutro a tierra con amperímetro.
- 5. Revisión general del drenaje.**
Revisar que el agua fluya sin interrupciones por la manguera de drenaje y verificar el correcto funcionamiento del sistema de evaporización del agua.

incart **M**

GERENCIA LOGÍSTICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA



MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NEVERAS

EQUIPO: NEVERA MEDICAMENTO #3		ÁREA: ALMACEN	
MARCA: FARCO FOGEL		UBICACIÓN: 2DO NIVEL	
MODELO: VT-40GL-US-SA2			
SERIE: 2014090276			
FRECUENCIA MENSUAL: 1 POR MES			
# ITEM	VERIFICACIONES		ACCIONES REALIZADAS
1	Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.		✓
2	Verificar la temperatura	Rango Estimado 2 °C-8°C	6.4 amp
3	Revisión total de amperaje general del equipo	Rango Estimado 6.1-8.5 Amp.	6.2 amp -
4	Revisión de aterrizaje del equipo		✓
5	Revisión general del drenaje		✓
OBSERVACIONES			
N/A			
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO:		FECHA DE REALIZACIÓN:	FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO:
Brayan A.M.N		18/07/24	Wilson Reyes
		FIRMA DEL SUPERVISOR ÁREA U OPERADOR:	
		Helen...	

INSTRUCTIVO

- 1. Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.**
Abrir nevera y realizar limpieza de evaporador con producto de limpieza (desgrasante) si es necesario y luego de condensador (parte posterior).
- 2. Verificar la temperatura.**
Verificar la temperatura de la nevera con termómetro digital en 3 puntos diferentes (a cada dos pies, iniciando desde la parte superior) y sacar una medida promedio.
- 3. Revisión total de amperaje general del equipo.**
Colocar amperímetro en la línea de corriente para obtención de amperaje. Deberá estar dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica de la nevera.
- 4. Revisión de aterrizaje del equipo.**
Medir de neutro a tierra con amperímetro.
- 5. Revisión general del drenaje.**
Revisar que el agua fluya sin interrupciones por la manguera de drenaje y verificar el correcto funcionamiento del sistema de evaporización del agua.

incart **M**

GERENCIA LOGÍSTICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA